



PUMABAC ALCALIN

NETTOYANT DE PIÈCES MÉCANIQUES EN MACHINE À ULTRASONS



Formule
d'origine
végétale



pH13

► Dégraissant puissant élaboré à partir d'un alcalin naturel et de matières d'origine végétale.

► Elimination des souillures telles que : cambouis, huiles, graisses, dépôts alimentaires tout en respectant les supports.

► Dissout tous les dépôts tenaces ou incrustés.

► Décape les biofilms provoqués par l'accumulation de détergents.

► 100% des ingrédients sont d'origine naturelle.

LIEUX D'UTILISATION

Dentiste, podologue, médecin, infirmier, réparateur tel mobile (désoxydation), Horlogerie, bijouterie, mécanicien, ...

MODE D'EMPLOI

Suivre les instructions du fabricant de la machine à ultrasons.

Déterminer la quantité d'eau et de produit nécessaire pour remplir le bac à ultrasons. Rajouter d'abord l'eau, après le produit et bien mélanger. S'utilise dilué dans l'eau de 5 à 10%. Faire chauffer la solution de 60 à 80 °C. Immerger les pièces dans le bain, de préférence dans un panier, jusqu'à disparition des salissures. Sortir les pièces, rincer à l'eau claire et laisser sécher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.

pH : 13.

Densité : 1.02

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 modifié du 19/12/2013).

Pour cette utilisation, un rinçage à l'eau potable est obligatoire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
AT-PLUS

FT1020004115005-0321 PUMABAC ALCALIN